

Gebruiksaanwijzing FUT092

Open de afstandsbediening aan de rechter zijkant door middel van het nagelstreepje.

Doe er 2 AAA batterijen in en sluit de achterklep weer.

Koppelen afstandsbediening RGBW paneel:

1. Stop de stekker van het paneel in het stopcontact.
2. Druk nu binnen 3 seconden kort 3 maal op het **I** knopje van de te koppelen zone.
3. Het paneel zal nu groen gaan knipperen. Dmv de kleurring kan de kleur worden veranderd.
4. De afstandsbediening is nu gekoppeld.
5. Voor meerdere zones deze stappen herhalen.



Ontkoppelen afstandsbediening RGBW paneel:

1. Stop de stekker van het paneel in het stopcontact.
2. Druk nu binnen 3 seconden kort 5 maal op het **I** knopje van de te koppelen zone.
3. Het paneel zal nu 10 maal rood gaan knipperen.
4. De afstandsbediening is nu ontkoppeld.
5. Voor meerdere zones deze stappen herhalen.